

H3051S/T 按键功能速查

查看液晶显示

正常显示时, 长按住S键, 显示在电流、主变量、百分比之间切换。

菜单2: 更改单位

正常显示时, 长按Z键, 屏幕上5个0依次闪烁。等最右位闪烁时松手, 按S键, 把数字改成“00002”, 按M键一次, 液晶左下角显示数字“2”。

每按下S键一次, 右下角单位切换一个, 直至需要的单位出现, 按M键保存。

菜单3/4: 更改量程范围

正常显示时, 长按Z键, 屏幕上5个0依次闪烁。等最右位闪烁时松手, 按S键, 把数字改成“00003”, 按M键一次, 液晶左下角显示数字“3”。

先按下S键闪烁, 按Z键移位, 按S键更改数字。最右位闪烁时, 按下Z键, 小数点全亮, 按下S选择小数点位置。输入完毕后按M键, 保存数据并自动切换到量程上限。(注: 如不需要调整下限, 进入“3”后可直接按下M键跳过, 直接进入“4”)此时液晶左下角显示“4”, 重复以上操作, 更改数字后按M键保存即可。

菜单5: 更改阻尼

正常显示时, 长按Z键, 屏幕上5个0依次闪烁。等最右位闪烁时松手, 按S键, 把数字改成“00005”, 按M键一次, 液晶左下角显示数字“5”。

按下S键闪烁, 按Z键移位, 按S键更改数字。最右位闪烁时, 按下Z键, 小数点全亮, 按下S选择小数点位置。输入完毕后按M键, 保存数据并自动切换到菜单6。

菜单6: 主变量调零

正常显示时, 长按Z键, 屏幕上5个0依次闪烁。等最右位闪烁时松手, 按S键, 把数字改成“00006”, 按M键一次, 液晶左下角显示数字“6”。

按下S键, 右下角显示在“NO”和“YES”之间切换, 当显示“YES”时按M键完成调零。

快捷键: 正常显示时, 同时按下M+Z键, 并保持5秒。液晶左下角显示数字“6”, 其它操作同上。

菜单8: 输出函数

正常显示时, 长按Z键, 屏幕上5个0依次闪烁。等最右位闪烁时松手, 按S键, 把数字改成“00008”, 按M键一次, 液晶左下角显示数字“8”。

按下S键, 右下角显示在“LIN线性”和“SQRT电流开方”之间切换, 当需要的函数出现时按M键保存。

菜单9/10: 校准上下限

正常显示时, 长按Z键, 屏幕上5个0依次闪烁。等最右位闪烁时松手, 按S键, 把数字改成“00009”, 按M键一次, 液晶左下角显示数字“9”。

按下S键数字闪烁, 进入校准, **加对应压力**, 按Z键移位, 按S键更改数字, 最右位闪烁时, 按下Z键, 小数点全亮, 按下S选择小数点位置, 输入完毕后按M键, 保存数据并切换到校准量程上限。此时液晶左下角显示“10”, **加对应压力**, 重复以上操作, 输入压力值后按M键保存即可。

注: 此功能要求9、10菜单都必须同时校准! 并且上下限不能是相同的压力!

菜单11: 任意点迁移

调整完“10”后自动进入, 参照9/10项设置数据方式, 在屏幕上设置需要迁移到的值(当前压力值), 按下M键, 保存数据即可。

菜单12: 调整小数点位置

正常显示时, 长按Z键, 屏幕上5个0依次闪烁。等最右位闪烁时松手, 按S键, 把数字改成“00012”, 按M键一次, 液晶左下角显示数字“12”。

先按下S键闪烁, 按S键更改数字。0-4位小数。输入完毕后按M键, 保存数据并自动切换到菜单13。

菜单13: 更改液晶显示

正常显示时, 长按Z键, 屏幕上5个0依次闪烁。等最右位闪烁时松手, 按S键, 把数字改成“00013”, 按M键一次, 液晶左下角显示数字“13”。

按下S键闪烁, 按S键更改数字, 0显示电流值, 1显示百分比, 2显示PV值。

菜单21: 更改密度

正常显示时, 长按Z键, 屏幕上5个0依次闪烁。等最右位闪烁时松手, 按S键, 把数字改成“00021”, 按M键一次, 液晶左下角显示数字“21”。

按下S键闪烁, 按Z键移位, 按S键更改数字。输入完毕后按M键, 保存数据并自动切换到菜单22。

菜单22: 更改自定义单位系数

正常显示时, 长按Z键, 屏幕上5个0依次闪烁。等最右位闪烁时松手, 按S键, 把数字改成“00022”, 按M键一次, 液晶左下角显示数字“21”。

按下S键闪烁, 按Z键移位, 按S键更改数字。最右位闪烁时, 按下Z键, 小数点全亮, 按下S选择小数点位置。输入完毕后按M键, 保存数据并自动切换到菜单20。 再按S键退出菜单。

注1: 在 2-3-4-5-6-8中的任何一个菜单, 每按下一次M键, 都会切换到下一个菜单, 如果有改动同时会保存。菜单8的下一个菜单为0表示是正常显示状态, 此时若无按键操作, 3秒钟后自动退出调整状态, 开始正常显示。3 秒钟内有按键操作, 则重新循环 2-3-4-5-6-8 菜单。

注2: 菜单 9-10-11-12-13 需要专业人员操作, 故不再上述循环之内, 只能通过 “00009” 进入。

注3: 菜单 21-22 需要专业人员操作, 故不再上述循环之内, 只能通过 “00021” 进入。

注4: 数据恢复

正常显示时, 长按Z键, 屏幕上5个0依次闪烁。等最右位闪烁时松手, 按S键, 把数字改成“05678”, 按M键一次, 液晶右下角显示在“NO”。再按下S键, 右下角显示在“NO”和“YES”之间切换, 当显示“YES”时按M键此时液晶右下角显示WAIT表示正在数据恢复, 当液晶右下角显示OK时, 数据恢复结束自动返回监控界面。